

Vi vill ge dig bra service - men vissa åtgärder ansvarar du själv för

Som hyresgäst har du ansvar för att vårda och sköta om din lägenhet. I det ansvaret ingår exempelvis att tömma och rensa golvbrunnar och vattenlås, byta säkringar och lampor, byta filter i köksfläkt och batterier i brandvarnare.

Här bredvid ser du en av våra gör-det-självguider. Fler finns. Hör av dig till oss om du behöver en annan guide än denna. Alla gör-det-självguider finns också på www.sandvikenhus.se.

Frågor? Kontakta vår centrala felanmälan, tel.nr 026-24 22 00.



Proppskåp innehåller säkringar som skyddar elsystem från överbelastning. Om du har flera elapparater igång samtidigt så att elsystemet belastas mycket, kan en eller flera säkringar gå sönder och strömmen bryts. Koppla då ur apparaterna och byt den trasiga säkringen.

Titta efter den lilla färgpricken i änden av säkringen. Om färgpricken har lossnat så är säkringen trasig. Byt ut den trasiga säkringen mot en ny vars färgprick har samma färg som bottenplattan i säkringshållaren. Försök aldrig laga trasiga säkringar – det kan leda till överbelastning med brand som följd!

Vissa av våra lägenheter har i stället **automatsäkringar**. Även där bryts strömmen när elsystemet överbelastas, men säkringen går inte sönder. När du har hittat och åtgärdat orsaken till överbelastningen, återställer du därefter säkringen genom att trycka upp den säkringsknapp som fallit ner.

I många av våra lägenheter finns **jordfelsbrytare**. Den känner av om någonting är fel i elsystemet och stänger då av strömmen. Om strömmen går: dra ur kontakten till den apparat som du nyss kopplat in och återställ sedan jordfelsbrytaren genom att trycka upp knappen som fallit ner.

