

Tänk på miljön!

Glödlampor och lysrör räknas som farligt avfall. Det är viktigt att förbrukade glödlampor och lysrör lämnas till återvinningscentralen för återvinning.

Vi vill ge dig bra service - men vissa åtgärder ansvarar du själv för

Som hyresgäst har du ansvar för att vårda och sköta om din lägenhet. I det ansvaret ingår exempelvis att tömma och rensa golvbrunnar och vattenlås, byta säkringar och lampor, byta filter i köksfläkt och batterier i brandvarnare.

Här bredvid ser du en av våra gör-det-själv-guider. Fler finns. Hör av dig till oss om du behöver en annan guide än denna. Alla gör-det-själv-guider finns också på www.sandvikenhus.se.

Frågor? Kontakta vår centrala felanmälan, tel.nr 026-24 22 00.



När lysröret i badrumsskåpet eller takarmaturen börjar blinka är det dags att byta till ett nytt. Det finns många varianter av lysrör, så kontrollera noga att du köper rätt modell. Lysrör i takarmatur byts enligt samma princip som i badrumsskåp.

Ett lysrör håller i ungefär tre år. Sedan börjar det att blinka eller så tar det allt längre tid innan lysröret tänds.

Enklaste sättet att vara säker på att du får rätt modell när du köper nytt lysrör, är genom att skruva loss det gamla och ta med det till butiken. Skruva också loss den så kallade glimtändaren. Glimtändaren ser ut som en liten propp och den behövs för att lysröret ska tändas. Både lysröret och den lilla proppen har troligen suttit lika länge, så det brukar vara lika bra att byta båda samtidigt.

Kontrollera noggrant att du har stängt av strömmen till lampan innan du börjar skruva. För att vara på den säkra sidan kan du skruva ur säkringen till badrummet. Tänk också på att vrida lysröret försiktigt eftersom det är ganska skört.



1 Lysrören sitter bakom ett plexiglas/plastskiva, som antingen lyfts eller skruvas bort.



2 Bredvid lysröret sitter glimtändaren, som gör att lysröret tänds. Byt den samtidigt. Glimtändaren skruvar du loss genom att vrida den motsols.



3 Sätt i det nya lysröret genom att hålla röret vågrätt, och föra det rakt upp så att piggarna hamnar i skårorna. Vrid röret tillbaka en kvarts varv tills du hör ett klickande ljud. Var försiktig så att inte piggarna går sönder!

Tvätta plexiglasen innan du skruvar tillbaka dem, så får du bättre belysning.