

Vi vill ge dig bra service - men vissa åtgärder ansvarar du själv för

Som hyresgäst har du ansvar för att vårda och sköta om din lägenhet. I det ansvaret ingår exempelvis att tömma och rensa golvbrunnar och vattenlås, byta säkringar och lampor, byta filter i köksfläkt och batterier i brandvarnare.

Här bredvid ser du en av våra gör-det-självguider. Fler finns. Hör av dig till oss om du behöver en annan guide än denna. Alla gör-det-självguider finns också på www.sandvikenhus.se.

Frågor? Kontakta vår centrala felanmälan, tel.nr 026-24 22 00.



I alla kylskåp finns ett litet hål där kondensvattnet ska kunna rinna ut. Kondensvattnet kommer från fukt som kommer in när kylskåpet öppnas.

Vattnet leds ner i en liten skål och där förångas det när kompressorn i kylskåpet arbetar. Men om det fastnar smuts i hålet så fungerar inte avrinningen som den ska. Därför är det bra att kontrollera avrinningshålet varje gång du rengör kylskåpet.

Kondensvattnet måste ha fri väg utmed den bakre väggen. Därför är det viktigt att hyllorna sitter rätt och att du inte staplar matvaror på varandra mot väggen där kylplattan sitter, för då samlas vattnet på hyllorna i stället.



I kylskåpet finns ett hål, där kondensvattnet ska kunna rinna ut. Om det har hamnat smuts där går det bra att rengöra hålet med en bomullspinne.



Mellan kylskåpets bakre vägg och hyllorna ska det vara ett mellanrum, så att vatten som samlas på kylplattan ska kunna rinna ner. Stapla inte matvaror mot väggen.



Ta ur och rengör hyllorna med jämna mellanrum. Passa då på att kontrollera att det lilla avrinningshålet är rent.



Hyllans förhöjda bakkant ska sitta uppåt. Kanten förhindrar att matvaror lutar mot kylskåpets vägg och på så vis hindrar kondensvattnet från att rinna ner.