

I alla våra lägenheter finns en brandvarnare. Du ansvarar själv för batteribyte och övrigt underhåll av brandvarnaren. Om din brandvarnare börjar pipa då och då utan anledning, börjar batteriet ta slut. Byt då batteriet så snart du kan.

Testa brandvarnaren genom att hålla in testknappen. Om batteriet och högtalaren fungerar ska den börja pipa. I brandvarnaren sitter en sensor som känner av om det finns rök i lägenheten. För att prova om den fungerar kan du blåsa ut en tändsticka strax under den. Röken som stiger upp från den släckta tändstickan ska vara tillräcklig för att utlösa brandvarnaren.

Om olyckan skulle vara framme gäller det att få en tidig varning. Då kan du hinna släcka elden själv om den inte har hunnit ta sig. I annat fall kan du sätta dig och din familj i säkerhet. Sätt därför gärna själv upp fler brandvarnare i lägenheten.

Kontrollera då och då att brandvarnaren fungerar, gärna en gång i kvartalet. Dammsug också brandvarnaren någon gång varje år och glöm inte att byta batteriet i tid.

Så här byter du batteriet



Lossa brandvarnaren från sitt fäste genom att vrida den åt höger.



Ta ur batteriet som sitter fast på baksidan av brandvarnaren och sätt dit det nya.



När du sätter tillbaka brandvarnaren, se till att piggarna hamnar rätt i skåran. Vrid åt vänster tills den sitter fast igen.



Så här testar du brandvarnaren: tryck på knappen och håll in den tills det börjar pipa.

Vi vill ge dig bra service - men vissa åtgärder ansvarar du själv för

Som hyresgäst har du ansvar för att vårda och sköta om din lägenhet. I det ansvaret ingår exempelvis att tömma och rensa golvbrunnar och vattenlås, byta säkringar och lampor, byta filter i köksfläkt och batterier i brandvarnare.

Här bredvid ser du en av våra gör-det-självguider. Fler finns. Hör av dig till oss om du behöver en annan guide än denna. Alla gör-det-självguider finns också på www.sandvikenhus.se.

Frågor? Kontakta vår centrala felanmälan, tel.nr 026-24 22 00.

